

FRÄSEN. MISCHEN. STABILISIEREN.

RS 300



FRÄSEN. MISCHEN. STABILISIEREN.

RS 300



1

MACHT MEHR AUS IHREM TRAKTOR

- Eine der stärksten ihrer Klasse – optimal auch für größere Baumaßnahmen
- Perfekte Ergebnisse in Kombination mit Traktoren der 300 – 450 PS-Klasse



2

KOMPROMISSLOSE ANTRIEBSTECHNIK

- Kraftübertragung zum Rotor durch Zapfwelle 1 3/4 Zoll, Getriebe und beidseitigem Riemenantrieb
- Kupplung an den Traktor über 3-Punkt-Aufhängung (Kategorie 3 oder 4)
- Eingangsdrehzahl von 1.000 min⁻¹
- Gleitende höhenverstellbare Seitenschilder ermöglichen Frästiefen bis zu 50 cm



3

MISCHRAUM UND HECKKLAPPE

- Besonders robuster Mischraum
- Haube komplett aus verschleißfestem Stahl mit 400 Brinellhärte
- Im Mischraum 18 auswechselbare Verschleißplatten (540 Brinellhärte)
- Große hydraulisch verstellbare Heckklappe sorgt für perfekte Zerkleinerung und Mischqualität
- Separat verstellbare Seitenschilder inklusive Gleitkufen besonders robust, materialstark und widerstandsfähig ausgelegt



4

SCHNEIDTECHNOLOGIE

- Großer Rotor mit 1,5 m Durchmesser
- Doppelmeißel-Wechselhaltersystem
- Extragroße Meißel mit 25 mm großem Schaftdurchmesser
- Geschraubte Basis des Haltersystems; jede Einzelkomponente ist schnell austauschbar
- Dank spezieller Geometrie und Anordnung erzeugen die Doppelmeißel einen Schaufel-Effekt für optimale Bearbeitung von bindigen Böden und perfekte Durchmischung



5

OPTIONEN

- Wassereinspritzung direkt in den Mischraum
- Für die Reaktion des Zements kann die genau benötigte Wassermenge eingebracht werden
- Gleichmäßige Verteilung des Wassers (bis zu 500 l/min) über die gesamte Fräsbreite



Head Office:

BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-
handels-gesellschaft m.b.H.**

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU)

Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd

Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418
india@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

