

SIMPLE ET PRATIQUE.

BW 65 / BW 65 D



DANS LE DÉTAIL.



1

SÉCURITÉ AVANT TOUT.

- Dispositif de protection qui désactive la translation
- Deux freins de stationnement pour une bonne stabilité en pente
- Acheminement optimal des gaz d'échappement à l'écart de l'opérateur et des zones sensibles
- Avertisseur lumineux en option pour une meilleure visibilité sur le chantier



2

DÉMARRER SANS DÉLAI.

- Facile à tourner grâce à la faible distance entre les cylindres
- Tous les éléments de commande à portée de main de l'opérateur
- Démarrage électrique de série



3

SERVICE BIEN PENSÉ.

- Compteur d'heures de service de série
- Vidange latérale de l'huile de l'excitateur
- Protection du moteur



5

**PLUS PUISSANT. PLUS EFFICACE.
PLUS ACTUEL.**

- Compactage jusqu'au bord grâce au faible débord
- Disponible en version diesel ou essence
- Vitesse de transport élevée pour les trajets depuis et vers le chantier (jusqu'à 6 km/h)
- Polyvalence et performance de compactage élevées grâce aux 2 amplitudes



4

**MAINTENANCE PRATIQUE.
NETTOYAGE RAPIDE.**

- Système d'arrosage avec attache rapide
- Ouverture latérale pour le nettoyage des racleurs
- Tige de nettoyage en option, support inclus



Head Office:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen- handels-gesellschaft m.b.H.

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU)

Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd

Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418
india@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

