


TECHNISCHE DATEN

KOMBIWALZE BW 90 AC-5, BW 90 SCC-5





Maße in mm

	Α	В	С	D	Н	H2	K	L	0	S	W
BW 90 AC-5	1483	956	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	900
BW 90 SCC-5	1483	956	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	900

 Frachtangaben in m3
 ohne ROPS
 mit ROPS

 BW 90 AC-5
 3,413
 4,833

 BW 90 SCC-5
 3,413
 4,833

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltschichtdicken				
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm		
BW 90 AC-5	10-35	30-45	40-70		
BW 90 SCC-5	10-35	30-45	40-70		

Technische Daten		BOMAG BW 90 AC-5	BOMAG BW 90 SCC-5
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	1.600	1.600
Achslast, Bandage / Räder CECE	kg	755/845	735/865
Radlast CECE	kg	211	216
Stat. Linienlast vorn CECE	kg/cm	8,4	8,2
Max. Betriebsgewicht	kg	1.900	1.900
Abmessungen			
Arbeitsbreite	mm	900	900
Spurkreisradius innen	mm	2.030	2.030
Fahreigenschaften			
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Arbeitsgeschwindigkeit mit Vibr	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. Steigfähigkeit ohne/mit Vibration	%	40/30	40/30
Antrieb			
Motorhersteller		Kubota	Kubota
Тур		D 902	D 902
Abgasstufe		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Kühlung		Wasser	Wasser
Anzahl der Zylinder		3	3
Leistung ISO 14396	kW	15,1	15,1
Leistung SAE J 1995	hp	20,2	20,2
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Drehzahlfixierung 1	min-1	2.100	2.100
Drehzahlfixierung 2	min-1	3.000	3.000
Elektrische Ausrüstung	V	12	12
Bandage angetrieben	•	vorne	vorne
Räder angetrieben		4	4
Bandagen und Reifen Reifengrösse		190/60-15	190/60-15
Bremsen			
Betriebsbremse		hydrost.	hydrost.
Feststellbremse		hydromech.	hydromech.
Lenkung			
Art der Lenkung		Pendel-Knick	Pendel-Knick
Lenkbetätigung		hydrost.	hydrost.
Lenk- / Pendelwinkel +/	grad	33/8	33/8
Hundegang	mm	0- 50	0- 50
Erregersystem			
Vibrierende Bandage		vorne	vorne
Antriebsart		hydrost.	hydrost.
Frequenz	Hz	42/63	42/63
Amplitude	mm	0,50	0,50
Zentrifugalkraft	kN	8/17	8/17
Berieselungs-Einrichtung Berieselungsart		Druck	Druck
Füllmengen			
Kraftstoff	I	30,0	30,0
Wasser	I	100,0	100,0
Emulsion	I	11,0	11,0
Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebilde	et sein.		

Standardausrüstung	Zusatzausrüstung
☑ Vier Gummiräder mit Glattprofil hinten	☐ ROPS mit Sicherheitsgurt
	☐ * Klappbarer ROPS inkl. Sicherheitsgurt
Vibrationsantrieb	\square Sonnendach, klappbar mit ROPS
☑ 2 Abstreifer je Bandage, federvorgespannt	☐ Doppelfahrhebel
und abklappbar	☐ Sitzheizung
☐ Druckberieselung mit Intervallschaltung	☐ ECONOMIZER mit
☑ Multifunktionsfahrhebel	Asphalt-Temperaturanzeige
☑ Multifunktionsanzeige inkl.	☐ Temperaturanzeige
Betriebsstundenzähler	□ BOMAG TELEMATIC
☑ Wasserstandsanzeige	☐ Elektronische Kraftstoffanzeige
☑ NOT-AUS	☐ Diebstahlsicherung
☐ Intelligent Vibration Control (IVC)	☐ Beleuchtung nach StVZO
☑ Integriertes Staufach	☐ Rundumkennleuchte
☑ Einstellbarer Fahrersitz	☐ Zusatzbeleuchtung an ROPS
☑ Sitzkontaktschalter	☐ Batterietrennschalter
☑ Vandalismusschutz	☐ Umweltverträgliches Hydrauliköl
☑ 12V Steckdose	☐ Sonderlackierung
☐ Arbeitsbeleuchtung vorne und hinten	☐ Kantenandrück- und Schneidgerät
☑ Rückfahrwarneinrichtung	☐ Anschluß für Hydraulikhammer
☑ Abschließbare Motorhaube aus	☐ Rückfahrwarnsummer mit
Kompositmaterial	Breitbandtechnologie
	☐ Bremslösevorrichtung
☑ Einpunktaufhängung	☐ ECOSTOP
	☐ Außenspiegel
	☐ Frostschutzansaugung
	☐ Tablet Halter Set
	☐ JOBLINK Schnittstelle Messtechnik
	☐ JOBLINK Bluetooth Adapter
	☐ BOMAP GPS Antennen Halter
	* Standard bei Lieferung mit
	CE Konformität



BOMAG Hellerwald D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

