

QUALITÄT BEI JEDEM EINSATZ.

RS 250-2



FRÄSEN. MISCHEN. STABILISIEREN.

RS 250-2

1

MACHT MEHR AUS IHREM TRAKTOR

- Mögliche Einsatzgebiete: Wegebau, Hinterfüllungen, Aufschüttungen
- Perfekte Ergebnisse in Kombination mit Traktoren der 250–350 PS-Klasse



2

KOMPROMISSLOSE ANTRIEBSTECHNIK

- Kraftübertragung durch Zapfwelle, Getriebe und einseitigem Riemenantrieb
- Zapfwellen mit Standardmaß (1 3/4 Zoll)
- Eingangsdrehzahl: 1000 min-1
- Standard 3-Punkt Anhängung KAT 3 oder 4
- Frästiefe wird stufenlos mit hydraulischen Seitenschildern eingestellt
- Frästiefe bis zu 50 cm



3

SERVICE & OPTIONEN

- Der RS 250-2 ist mit dem einzigartigen BOMAG Wechselhaltersystem BMS 15 L ausgestattet
- Der Vorteil: hohe Standzeit und sehr kurze Servicezeiten
- Wassereinspritzung direkt in den Mischraum
- Für die Reaktion des Zements kann die genau benötigte Wassermenge eingebracht werden
- Gleichmäßige Verteilung des Wassers (bis zu 500 l/min) über die gesamte Fräsbreite



4

BEWÄHRT VERLÄSSLICHE SCHNEIDTECHNOLOGIE

- Großer Rotor mit 1,5 m Durchmesser
- Bewährtes, extrem schmales BMS 15 L Wechselhaltersystem
- Dadurch geringerer Widerstand, reduzierter Kraftstoffverbrauch und besserer Vorschub
- Fräsmeißel mit 22 mm Schaftdurchmesser
- Meißel-Varianten BRT 01, BRT 03 und BRT 04 verwendbar



5

MISCHRAUM UND HECKKLAPPE

- Besonders robuster Mischraum
- Haube komplett aus verschleißfestem Stahl mit 400 Brinellhärte
- Hydraulisch verstellbare Heckklappe sorgt für perfekte Zerkleinerung und Mischqualität
- Verschleißplatten im Mischraum mit 540 Brinellhärte

Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

BOMAG Maschinen- handelsgesellschaft m.b.H.

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
china@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

12 Rue Henri Dunant
91070 Bondoufle
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMA Equipment

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
bomahk@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

BOMAG APAC PTE LTD

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Ibérica de Maquinaria S.A.

Polígono Industrial Las Monjas
Calle las Estaciones 1
28850 Torrejón de Ardoz/Madrid
SPAIN
Tel. +34 916 777705
spain@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com

